

Порядок осмотра помещений после окончания рабочего дня

Ежедневно, после окончания рабочего дня, перед закрытием, тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электромоторов, холодильных, вентиляционных и других электроустановок, агрегатов, машин; Отключение силовой и осветительной электросети, за исключением дежурного освещения и приборов системы оповещения о пожаре и электротехнических изделий, которые могут оставаться под напряжением, если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации;
- уборку помещений от производственных отходов и мусора;
- состояние рабочих шкафов, столов, мусорных ящиков и урн в целях удаления из них горючих жидкостей и самовозгорающихся отходов;
- удаление с рабочих мест и правильность хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и веществ, кислот, химикатов и т.п.;
- наличие свободных проходов по помещениям, к запасным выходам окнам, к средствам пожаротушения и инвентарю, к средствам пожарной связи;
- нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

Проверку помещений, где проводились огнеопасные работы (сварка, автогенная резка металла, применение паяльных ламп и т.п.) производить с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено особое наблюдение в течении 3 часов после окончания огнеопасных работ.

Перед выходными и праздничными днями проведение осмотра осуществлять особо тщательно. Помещения могут быть закрыты только после осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранины, немедленно сообщить вышестоящему административному лицу, а также на пункт управления охранно-пожарной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения университета для принятия соответствующих мер.

Специалист по противопожарной профилактике



Глотова Т.В.